

Griffdekor aus Edelstahl Kryt kliky z Nerezu Grip decor of stainless steel Décor de poignée en acier inox

Škoda Superb/Octavia/Fabia · 153/01

MONTAGEANLEITUNG

- Die Temperatur der zu beklebenden Flächen und die Umgebungstemperatur muss beim Verkleben mindestens + 18 °C betragen.
- Die Teile müssen von Anfang an in der endgültigen Lage angesetzt werden. Lagekorrektur oder nochmaliges Aufkleben beeinträchtigt die Festigkeit der Verklebung.
- Die Anbringungsstelle gründlich säubern, entfetten (z. B. mit Waschbenzin – nicht mit Brennspritus) und anschließend trocknen lassen.
- Die Verklebung ist erst nach 24 h voll belastbar und waschstraßenfest.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt!

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Montáž provádějte v prostředí, kde teplota lepených ploch a okolí dosahuje minimálně +18 °C.
- Upozornění: Při montáži dbejte na přesném usazení krytu. Každá další korekce polohy, snižuje pevnost spojení!
- Kliku otřete a odmastíte technickým benzinem. Pozor: nepoužívejte líh, aceton atd.!
- Sejměte krycí folii, samolepky, přiložte kryt, tak aby lícoval s hranou kliky, která je blíž zámku dveří a postupně přiklopte.
- Po dosednutí přitlačte kryt rukou, aby došlo k dokonalému přilnutí samolepky ke klice, zafixujeme páskou a necháme cca 24 hod. v klidu.

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu!



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- The surfaces to be adhered and the ambient temperature should be at least + 18 °C for the adhesion process.
- The parts must be placed in their final position from the beginning. Corrections of position or re-adhesion will impair the strength of the bond.
- Clean and degrease the adhesion area thoroughly (e.g. with benzene – not with methylated spirit) and allow to dry.
- The glueing reaches its full carrying capacity and can be taken through a car wash after 24 hours.

Milotec Auto-Extras wishes you a good journey!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Lors du collage, la température des surfaces à coller et celle de l'air ambiant doit être au moins de + 18 °C.
- Veiller dès le début à placer les pièces dans leur position définitive. Une correction de la position ou un deuxième collage altéreront la solidité du collage.
- Nettoyer soigneusement la surface portante, la dégraisser (par exemple avec de l'essence à nettoyer – ne pas utiliser d'alcool à brûler) puis laisser sécher.
- Les pièces collées ne peuvent être sollicitées et lavées en car wash qu'au bout de 24 heures.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !