

## Návod k montáži

**CZ**

- Místo plánovaného nalepení nerez prahu nejdříve umyjte vodou, vysušte a odmastěte, např. techn. benzínem.
- Vyměřte správnou polohu pro umístění a označte. Nejlépe tenkým fixem na alkoholové bázi.
- Ze zadní strany odstraňte ochranný papír a nalepte na předem připravené místo.
- K docílení pevného a trvalého spoje je zapotřebí důkladně přitlačit spojovaná místa a dodržet doporučenou teplotu pro lepení.

### **Upozornění !**

Nerez práh je dokonale přilepen asi po 2hodinách. Montáž provádějte při teplotách +18 až +25°C. Teplotu musí dosáhnout lepená fólie i automobil !!!

---

## Návod na montáž

**SK**

- Miesto, kam chcete nalepiť nerez prahy najskôr umyte vodou, vysušte a odmastite, napr.technickým benzínom.
- Zmerajte správnu polohu pre umiestnenie a označte ju. Najviac sa na to hodí tenký fixový popisovač na báze alkoholu.
- Zo zadnej strany odstráňte ochranný papier a nalepte ju na dopredu pripravené miesto.
- Dodržujte doporučenú teplotu a dôkladne pritlačte spojované siesta, zaistite tým pevné a trvalé spojenie.

### **Upozornenie !**

Nerez prahy sú dokonale prilepená asi po 2 hodinách. Montáž urobte pri teplotách +18 až +25°C.

---

## Instrukcja montażu

**PL**

- Miejsce planowanego naklejenia progów nierdzewnych należy najpierw umyć wodą, wysuszyć i usunąć tłuszcz, np. benzyną syntetyczną.
- Zmierz poprawną pozycję do naklejenia i oznakuj ją. Najlepiej cienkim flamastrem na bazie alkoholowej.
- Z tylnej strony usunąć papier ochronny i nakleić ją w wcześniej wybranym miejscu.
- W celu osiągnięcia mocnego i trwałego połączenia koniecznie dotrzymać trzeba zalecaną temperaturę klejenia oraz dokładnie naciskać na łączone części ( tzn. stworzyć silny nacisk oraz wygładzać wielokrotnymi, przekrywającymi się posunięciami).

### **Ostrzeżenie !**

Progi nierdzewne dokładnie przyklejona zostaną po około 2 godzinach. Montaż wykonywać w temperaturze od +18 do +25°C.