

## Mittelkonsolen-Blende · Dekor středového panelu Center-console trim · Cache pour console centrale

### Škoda Octavia (Facelift) Limousine/Combi (Climatronic) 412/03 · 412/06 · 412/15

Passt auch für Fahrzeuge mit Navigations-System. **Nicht** für LX, Classic, SLX, Ambiente mit mechanischer Klimaanlage.

Pasuje i pro vozy s navigačním systémem. **Nepasuje** pro typy LX, Classic, SLX, Ambiente s mechanickou klimatizací.

Also suitable for vehicles with navigation system. **Not** for LX, Classic, SLX, Ambiente with mechanical air conditioning.

Également adapté aux véhicules équipés d'un système de navigation. **Pas** pour LX, Classic, SLX, Ambiente à climatisation mécanique.

#### MONTAGEANLEITUNG

- Die Temperatur der zu beklebenden Flächen und die Umgebungstemperatur muss beim Verkleben mindestens + 18 °C betragen.
- Die Teile müssen von Anfang an in der endgültigen Lage angesetzt werden. Lagekorrektur oder nochmaliges Aufkleben beeinträchtigt die Festigkeit der Verklebung.
- Die Anbringungsstelle gründlich säubern, entfetten (z. B. mit Waschbenzin – nicht mit Brennspritus) und anschließend trocknen lassen.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt!

#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- The surfaces to be adhered and the ambient temperature should be at least + 18 °C for the adhesion process.
- The parts must be placed in their final position from the beginning. Corrections of position or re-adhesion will impair the strength of the bond.
- Clean and degrease the adhesion area thoroughly (e.g. with benzene – not with methylated spirit) and allow to dry.

Milotec Auto-Extras wishes you a good journey!

#### MONTÁŽNÍ NÁVOD

##### Obsah balení:

2 ks dekor stř. panelu (ABS) s oboustrannou lepicí páskou

##### Upozornění:

K odmaštění ploch pro lepení používejte pouze technický benzín.

Montáž provádějte při teplotě min. + 10 °C a max. + 30 °C.

##### Montáž:

Misto pro lepení na středovém panelu vozu důkladně umyjeme a odmastíme technickým benzínem. Na „sucho“ si vyzkoušíme usazení dílů, pro ulehčení a lepší orientaci při samotném přilepení. POZOR: dbejte na přesném usazení zejména malého dílu popelníku. Díl musí být nalepen s milimetrovou přesností, aby nedošlo k omezení funkce otevírání popelníku!!!

Z oboustranné lepicí pásky odstraníme krycí folii, díly nalepíme a lehce přitlačíme rukou. Nalepení by mělo proběhnout na první pokus, protože další případná korekce usazení snižuje adhezi pásky a tím pevnost spojení.

K dokonalému přilnutí pásky k originálnímu dílu dojde 6 hodin po aplikaci dílů.

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu!

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Lors du collage, la température des surfaces à coller et celle de l'air ambiant doit être au moins de + 18 °C.
- Veiller dès le début à placer les pièces dans leur position définitive. Une correction de la position ou un deuxième collage altéreront la solidité du collage.
- Nettoyer soigneusement la surface portante, la dégraisser (par exemple avec de l'essence à nettoyer – ne pas utiliser d'alcool à brûler) puis laisser sécher.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !