

Getränkehalter-Umrandung Nerez rámeček boxu pro nápoje Cup holder frame Cadre pour porte-boisson



Škoda Octavia II 67201

MONTAGEANLEITUNG

- Die Temperatur der zu beklebenden Fläche und die Umgebungstemperatur muß beim Verkleben mindestens +18 °C betragen.
- Die Anbringungsstelle gründlich säubern, mit dem beiliegenden Spezial-Reinigungstuch **(Achtung; brennbar!)** entfetten und anschließend trocknen lassen.
- Die Abdeckfolie über den Klebestreifen abziehen.
Achtung: Das Teil muss von Anfang an in der endgültigen Lage angesetzt werden. Lagekorrekturen oder nochmaliges Aufkleben beeinträchtigen die Festigkeit der Verklebung. Fest andrücken – fertig!

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt!

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Montáž provádějte v prostředí, kde teplota lepených ploch a okolí dosahuje minimálně 18 °C.
- Dosedací plochu boxu odmastěte dodaným ubrouskem Isopropanol. (Pozor Hořlavina)
- Upozornění: při montáži dbejte na přesné usazení rámečku. Každá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!
- Sejměte krycí folii samolepky a přiložte rámeček tak, aby lícovl s dosedací plochou a postupně přitlačte.

Milotec Auto-Extras Vám přeje št'astnou cestu!

MOUNTING INSTRUCTIONS

- The surface to be adhered and the ambient temperature should be at least + 18 °C for the adhesion process.
- Clean the adhesion area thoroughly, degrease it with the included cleaning tissue **(Attention: combustible!)** and allow to dry.
- Peel off the protective sheet from the adhesive strips.
Note: The part must be placed in its final position from the beginning. Corrections of position or re-adhesion will impair the strength of the bond.
Press on firmly – ready!

Milotec Auto-Extras wishes you a good trip!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Lors du collage, la température des surfaces à coller et celle de l'air ambiant doit être au moins de + 18 °C.
- Nettoyez soigneusement la surface portante, la dégraisser avec le tissu de nettoyage ci-inclus **(Attention: combustible!)** et puis laisser sécher.
- Enlevez la feuille sur le ruban adhésif. Veiller dès le début à placer le pièce dans son position définitive. Une correction de la position ou un deuxième collage altéreront la solidité du collage.
Appuyez fermement – ça y est!

Milotec Auto-Extras vous souhaite un bon voyage!